


## SRI 60

Plástico protector



La tapa protectora cuenta con puntos de separación para facilitar la división. La base está interrumpida en el montaje de una RI llena.

Para montar un SRI 60-05, hay que abrir la tapa protectora y retirar las partes centrales de la misma. Para montar una SRI 60-15, hay que abrir la tapa protectora y colocar el SRI-EO 50 en la tapa y el SRI-EU 50 en la base. Para montar una SRI 60-20, hay que abrir la tapa protectora y colocar dos SRI-EO 50 en la tapa y dos SRI-EU 50 en la base. Para montar una SRI 60-30, hay que abrir la tapa protectora y colocar cuatro SRI-EO 50 en la tapa y cuatro SRI-EU 50 en la base.

### Polietileno

Product	H	B	G
SRI 60-05	60 mm	50 mm	0,01 kg
SRI 60-10	60 mm	100 mm	0,01 kg
SRI 60-15	60 mm	150 mm	0,02 kg
incl.:			
1x SRI-EO 50		Plástico protector	
1x SRI-EU 50		Plástico protector	
SRI 60-20	60 mm	200 mm	0,02 kg
incl.:			
2x SRI-EO 50		Plástico protector	
2x SRI-EU 50		Plástico protector	
SRI 60-30	60 mm	300 mm	0,03 kg
incl.:			
4x SRI-EO 50		Plástico protector	
4x SRI-EU 50		Plástico protector	

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS



